

**Allmänna villkor för placering av ledningar, konstruktioner och anordningar av bestående natur på allmänna områden**

1.

Placeringsstillståndet eller placeringsmedgivandet (senare tillstånd) träder i kraft från med beviljningsdatumet och är i kraft tre år, under vilken tid arbetet skall påbörjas. Tillståndet upphör att vara i kraft utan särskilt meddelande.

2.

Tillståndet skall sökas på nytt, ifall realiseringsplanen ändras märkbart eller om objektet innefattar andra än i ansökan nämnda konstruktioner eller anordningar.

3.

Före påbörjandet av grävningsarbetet skall ledningsutredning skaffas och grävningsanmälan göras. I grävningsanmälan bör omnämnas tillståndets nummer och beviljningstidpunkt. I samband med grävningsanmälan ger staden råd och villkor bland annat angående utförande av arbetet, förverkligande av trafikarrangemang samt startinspektion och slutinspektion. Då man arbetar på trafikområde bör man alltid förete plan för tillfälliga trafikarrangemang. Under arbetets gång bör man ordna åt övervakaren obehindrat tillträde till området och möjlighet att granska objektet.

4.

Tillståndsmottagaren är pliktig att kartlägga under tiden för byggandet de i tillståndet avsedda ledningar, konstruktioner och anordningar. Gällande registrering av positionsdata bör man följa stadsmiljösektorns stadsmätningstjänsters anvisningar och komma överens om objektets kartläggning samt levererande av positionsdata för registrering. Förutnämnda berör även bestående förflyttningar och avlägsnanden efter att objektet blivit färdigt.

5.

Tillståndsmottagaren ansvarar för de i tillståndet avsedda konstruktioners, anordningars och ledningars reparation och underhåll.

6.

Tillståndsmottagaren ansvarar för alla de i tillståndet avsedda konstruktioners, anordningars och ledningars kostnader innefattande byggandet och användandet samt för staden eller tredje part möjligtvis av förutnämnda åtgärder förorsakad skada eller besvär. Stadens övervakning fråntar inte tillståndsmottagarens ansvar.

7.

Tillståndets uppsägningstid är sex månader. Staden meddelar tillståndsmottagaren, ifall på grund av nödvändig eller befogad orsak konstruktionerna, anordningarna eller ledningarna behöver tas bort eller flyttas tillfälligt eller varaktigt. Tillståndsmottagaren utför arbetet på egen bekostnad och återställer platsen i sådant skick stadsmiljösektorn godkänner. Konstruktioner, anordningar och ledningar tagna ur bruk bör anmälas till stadsmiljösektorns stadsmätningstjänster.

**Placeringsstillstånd eller placeringsmedgivande:**

Stadsmiljösektorn/Tjänster och tillstånd/Invånar- och företagstjänster/Enheten för användning och bevakning av områden/Teamet för områdesanvändning

Sörnäsgatan 1

PB 58231, 00099 Helsingfors stad

kundbetjäning tel. (09) 310 22111

**Grävningssanmälningar:**

Stadsmiljösektorn/Tjänster och tillstånd/Invånar- och företagstjänster/Enheten för användning och bevakning av områden/Teamet för områdesanvändning

Sörnäsgatan 1

PB 58231, 00099 Helsingfors stad

kundbetjäning tel. (09) 310 22111

e-post [luvat@hel.fi](mailto:luvat@hel.fi)

**Kartläggingsdata och positionsdata:**

Stadsmiljösektorn/Stadsmätningstjänster

Sörnäsgatan 1

PB 58232, 00099 Helsingfors stad

[maalaisset.kaupunkimittaus@hel.fi](mailto:maalaisset.kaupunkimittaus@hel.fi)

tel. (09) 310 22111

