

Yleisille alueille sijoitettavien pysyväisluonteisten johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen yleiset ehdot

1. Sijoituslupa- tai suostumus (myöh. lupa) on voimassa myöntämispäivästä lukien kolme vuotta, jonka aikana työ on aloitettava. Lupa raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.
2. Lupa on haettava uudelleen, mikäli toteutussuunnitelma muuttuu merkittävästi tai kohteeseen sisältyy muita kuin hakemuksessa esitettyjä rakenteita tai laitteita.
3. Ennen kaivutyön aloittamista on hankittava johtoselvitys ja tehtävä kaivuilmoitus. Kaivuilmoituksessa on mainittava luvan numero ja myöntämisaikakohta. Kaivuilmoituksen yhteydessä kaupunki antaa ohjeita ja ehtoja mm. työn suorittamisesta, liikennejärjestelyiden toteuttamisesta sekä aloitus- ja loppukatselmuksesta. Liikennealueella työskennellessä on aina esitettävä suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Työn aikana on valvojalle järjestettävä esteetön pääsy alueelle ja mahdollisuus tarkastaa kohde.
4. Luvan saaja on velvollinen kartoittamaan rakentamisen aikana luvan tarkoittamat johdot, rakenteet ja laitteet. Sijaintitietojen rekisteröimisen osalta on noudatettava kaupunkiympäristön kaupunkimittauspalveluiden ohjeita ja sovittava kohteen kartoittamisesta sekä sijaintitietojen toimittamisesta rekisteröintiä varten. Edellä mainittu koskee myös valmistumisen jälkeen tehtäviä pysyviä siirtoja ja poistamista.
5. Luvan saaja vastaa luvan tarkoittamien rakenteiden, laitteiden ja johtojen kunnostamisesta ja kunnossapidosta.
6. Luvan saaja vastaa kaikista luvan tarkoittamien rakenteiden, laitteiden ja johtojen rakentamisen ja käytön kustannuksista sekä kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Kaupungin valvonta ei poista luvan saajan vastuuta.
7. Luvan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Kaupunki ilmoittaa luvan saajalle, mikäli välttämättömän tai perustellun syyn johdosta rakenteet, laitteet tai johdot on tarpeellista poistaa tai siirtää väliaikaisesti tai pysyvästi. Työn suorittaa luvan saaja kustannuksellaan ja saattaa paikan rakennusviraston hyväksymään kuntoon. Käytöstä poistetuista rakenteista, laitteista ja johdoista on ilmoitettava kaupunkiympäristön kaupunkimittauspalveluille.

Sijoitusluvut ja -suostumukset:

Kaupunkiympäristö/Asukas- ja yrityspalvelut/Palvelut ja luvat/Alueidenkäyttö
Sörnäistenkatu 1
PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki
asiakaspalvelu puh. (09) 310 39000

Kaivuilmoitukset:

Kaupunkiympäristö/Asukas- ja yrityspalvelut/Palvelut ja luvat/Alueidenkäyttö
Sörnäistenkatu 1
PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki
asiakaspalvelu puh. (09) 310 39000
sähköposti luvut@hel.fi

Kartoitus- ja sijaintitiedot:

Kaupunkiympäristö/Kaupunkimittauspalvelut
Sörnäistenkatu 1
PL 2205, 00099 Helsingin kaupunki
maalalaiset.kaupunkimittaus@hel.fi
puh. (09) 310 31930

